


Eingabe neuer Lizenzcodes im Sensorprogramm PF-Box 3

Hinweis: Für die Eingabe der Lizenzcodes muss ihr Sensor an das Terminal angeschlossen und von diesem erkannt worden sein. Sollte dies nicht der Fall sein, werden Ihnen die Codes als ungültig angezeigt, da sich die Freischaltungen immer auf den Sensor beziehen!

1. Starten Sie das Sensorprogramm PF-Box 3




2. Auswahl der Betriebsart



3. Durch Klick auf Schloss kann Freischaltcode eingegeben werden



4. Freischaltung weiterer Betriebsarten in den Einstellungen



5. Auswahl N-Sensor...

N-Sensor

▲

Modus:	Sensor (standard)
Betriebsart:	N-Düngung
Lizenz:	ungültig
Diagnose...	

6. Auswahl der Betriebsart

7. Eingabe Lizenzcode

Lizenzcode

N-Düngung

7	8	9	C
4	5	6	ESC
1	2	3	OK
	0		

521456

8. Mit OK bestätigen